

smarteck®

INTERRUPTOR DIMMER TOUCH Wi-Fi

Modelos: SMCD1BS1 e SMCD1PS1

Parabéns! Você acaba de adquirir um produto com a qualidade Steck®! A linha Smarteck® foi criada para facilitar as tarefas do dia a dia diretamente do seu smartphone.

CARACTERÍSTICAS

Regule a intensidade luminosa do seu ambiente
Design de painel de vidro temperado de alta qualidade, não desbota

Indicador de LED azul para visualização no escuro
Compatível com lâmpadas LED. Estas devem ser reguláveis, (dimerizáveis) e com mais de 20W

Acionamento via Wi-Fi

Acionamento touch

Temporizador

Variador de intensidade de luz

Compatível com lâmpadas halógenas e de LED

Fácil de instalar

Bivolt

Comando de voz através da Amazon Alexa ou Google Assistente

⚠ AVISOS IMPORTANTES

- Recomendada a instalação por um profissional qualificado.
- Desligue a energia geral antes da instalação.



- Em caso de substituição do interruptor convencional para Interruptor Touch Wi-Fi Smarteck, é obrigatória a derivação do circuito NEUTRO nas instalações de 127V.
- Não modifique nenhuma parte do produto. A Steck não se responsabiliza por alterações sem autorização. Poderá acarretar na perda de garantia.

1. INSTALAÇÃO

- 1.1. Abra a tampa frontal com uma pequena chave de fenda.




- 1.2. Identifique os fios que estão chegando à caixa padrão. Deve conter dois fios para a alimentação, NEUTRO, FASE e um fio para cada saída.


- Em ligações 220V, haverá dois fios: FASE 1 e FASE 2 para a alimentação.
- Em ligações 127V, onde havia interruptores convencionais, será necessário acrescentar uma derivação do circuito NEUTRO. Essa conexão é obrigatória e o cabo deve chegar até o local de instalação do interruptor.

Utilize a seção (bitola) do cabo adequada. Recomenda-se a utilização de cabos de 1,5 mm² a 2,5 mm².

Então, conecte os fios aos terminais corretos e aperte os parafusos.




- 1.3. Fixe os parafusos conforme o desenho.



- 1.4. Feche o painel e ligue a energia geral. Depois que a energia for ligada, aguarde 3 segundos e toque para ligar as lâmpadas.

- ⚠ A energia deverá ser religada após a instalação do painel de vidro. Caso ocorra o acionamento acidental do interruptor sem a tampa frontal, desligue novamente a energia geral, instale a tampa e ligue novamente a energia geral.



COMO ADICIONAR O DISPOSITIVO

NOTAS:

- É necessária uma rede Wi-Fi de 2.4 Ghz.
- Consulte na App Store ou Google Play Store a versão mínima necessária do seu sistema operacional.
- Para fazer a conexão do dispositivo com o aplicativo, o aplicativo e o celular deverão estar conectados à mesma rede Wi-Fi.
- Luz piscando lentamente: significa que a conexão de rede está desconectada ou anormal. Verifique o roteador ou a configuração de rede.

- Caso o dispositivo desconecte do aplicativo, adicione novamente repetindo as instruções a seguir. Isto pode ocorrer devido a anormalidades na rede Wi-Fi.

2. Baixe o Aplicativo Smarteck® na App Store ou Google Play Store e o instale. O aplicativo é gratuito e fácil de usar.



Saiba mais como instalar seu dispositivo e baixar o aplicativo em www.smarreck.com.br

3. Verifique se seu celular está conectado a uma rede Wi-Fi e se a conexão está boa. Faça seu cadastro e login no aplicativo Smarteck®.

4. No aplicativo Smarteck® clique em "Adicionar dispositivos" e clique no ícone correspondente, no caso, o Dimmer.

5. Pressione qualquer botão "O" do interruptor por 5 segundos para que entre em modo de pareamento e o LED comece a piscar rapidamente (intervalo menor que 1 segundo).



6. Agora clique em "Confirmar Indicador de Luz Piscante" no aplicativo.

7. Digite sua senha do roteador Wi-Fi.

8. O pareamento acontecerá em poucos instantes e você já poderá aproveitar e configurar seu novo dispositivo Smarteck®.

COMO ADICIONAR O DISPOSITIVO A UM ASSISTENTE DE VOZ

Depois de instalar o dispositivo no aplicativo Smarteck®:

- Abra o aplicativo do Assistente de Voz de sua escolha e toque em "Sincronizar dispositivos".
- Após clicar no dispositivo, logo ele será adicionado automaticamente à lista de produtos do seu Assistente de Voz. Pronto! Você já pode interagir com seu dispositivo Smarteck® pelo Assistente de Voz.

ESPECIFICAÇÕES:

Contém: Interruptor Dimmer Touch Wi-Fi, 2 parafusos, 1 manual de instruções

Indicado: Lâmpadas ajustáveis (dimerizáveis)

Potência:

- LED: 20-300 W/Saída
- Tungstênio/halógena: < 600 W/Saída

Tensão: Bivolt 110-240 Vca

Frequência: 50/60 Hz

Material: Painel de vidro temperado de 4 mm

Wi-Fi padrão: IEEE 802.11b/g/n

6



Frequência: 2,4 GHz

Segurança Wi-Fi: WPA-PSK/WPA2-PSK, AES128

Compatível: Android/iOS

Dimensões (L x A x p): 120 x 72 x 12 mm

Este produto contém o módulo TYWE3S código de homologação Anatel 05846-19-11765

Fabricado na China

Validade indeterminada

GARANTIA

Os produtos Steck® possuem garantia contra qualquer defeito de fabricação pelo prazo de 12 (doze) meses contados a partir da data de emissão da nota fiscal. No caso de defeito de fabricação, estando o termo de garantia em vigor, os produtos defeituosos serão reparados ou trocados sem ônus ao cliente. Fica anulada a garantia caso sejam constatados defeitos provenientes de mau uso ou adulteração dos produtos.

Descarte o produto em local adequado. Saiba mais sobre o descarte consciente ou outras dúvidas em: www.smarreck.com.br

SAS: SERVIÇO DE ATENDIMENTO STECK

SAS: SERVICIO DE ATENCIÓN STECK

Brasil: +55 (11) 2248-7000

Argentina: +54 (11) 4201-1489 / 4201-7534

México: +52 (55) 5781-3502 / 3514 / 0813

E-mail: smarreck@steck.com.br

IMPORTADO E DISTRIBUÍDO POR
STECK INDÚSTRIA ELÉTRICA LTDA

Av. Condessa Elisabeth Robiano, 320

BOX H - Pq. São Jorge - CEP: 03074-000

São Paulo - SP- CNPJ: 05.890.658/0002-10